

テスト結果はその機種との接続を保証するものではありませんので、参考データとしてご利用ください。  
 携帯機種個別の操作方法や接続方法は携帯電話付属の操作説明書をご覧ください。

: 今回追加機種

SOFTBANK														
機種	接続 携帯→nuvi	接続 nuvi→携帯	電話帳転送※ 携帯→nuvi	nuviからの ダイヤル通 話	検索結果 への発信	nuvi内通話履歴 からの発信	nuviのボイスダイ ヤル機能を利用	nuviで電話 を受ける	携帯側の ステータス表示	nuvi通話オプション				
										タッチ トーン	nuviから 通話	携帯から 通話	マイク 有効	マイク無効 (ミュート)
702NKII	○	○	1件毎可/一括不可 接続を一旦切断	○	○	○	未確認		○	○	△ 携帯側より 要切替操作	△ 携帯側より 要切替操作	○	○
703SHf	○	○	1件毎可/一括不可	○	○	×	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○
705SH	○	○	1件毎可/一括不可	○	○	○	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○
705N	X	X	-	-	-	-	携帯側に機能なし	-	-	-	-	-	-	-
706N	X	X	-	-	-	-	携帯側に機能なし	-	-	-	-	-	-	-
705P	○	○	○	○	○	X	携帯側に機能なし	○	未調査	○	○	○	○	○
705P	○	○	○	○	○	×	携帯側に機能無し	○	○	○	○	○	○	○
706P	○	○	○	○	○	X	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○
705T	○	○	1件毎可/一括不可 接続を一旦切断	○	○	○	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○
705SC	○	○	○	○	○	○	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○
705SC	○	○	x	○	○	x	携帯側に機能無し	○	○	○	○	○	○	○
706SC	○	○	1件毎可/一括不可	○	○	○	携帯側に機能なし	○	x	○	○	○	○	○
707SC	○	○	1件毎可/一括不可	○	○	○	携帯側に機能なし	○	△ アンテナ表示不可	○	○	○	○	○
707SC II	○	○	1件毎可/一括不可	○	○	○	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○
708SC	○	○	1件毎可/一括不可	○	○	○	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○
709SC	○	○	1件毎可/一括不可	○	○	○	携帯側に機能なし	○	△ アンテナ表示不可	○	○	○	○	○
804SH	○	○	1件毎可/一括不可	○	○	X	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○
810SH	○	○	1件毎可/一括不可	○	○	X	携帯側に機能なし	○	△ 電池表示不可	○	○	○	○	○
811SH	○	○	○	○	○	X	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○
812SH	○	○	一件毎可/一括不可	○	○	x	携帯側に機能無し	○	○	○	○	○	○	○
812SHs	○	○	1件毎可/一括不可	○	○	X	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○
813SH	○	○	○	○	○	X	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○
814SH	○	○	1件毎可/一括不可	○	○	X	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○
815SH	○	○	一件毎可/一括不可接 続を一旦切断	○	○	x	携帯側に機能無し	○	○	○	○	○	○	○
816SH	○	○	一件毎可/一括不可接 続を一旦切断	○	○	x	携帯側に機能無し	○	○	○	○	○	○	○
820SH	○	○	一件毎可/一括不可	○	○	x	携帯側に機能無し	○	○	○	○	○	○	○
821SH	○	○	一件毎可/一括不可接 続を一旦切断	○	○	x	携帯側に機能無し	○	○	○	○	○	○	○
823SH	○	○	一件毎可/一括不可	○	○	x	携帯側に機能無し	○	○	○	○	○	○	○
824SH	○	○	一件毎可/一括不可	○	○	x	携帯側に機能無し	○	○	○	○	○	○	○
825SH	○	○	一件毎可/一括不可	○	○	x	携帯側に機能無し	○	○	○	○	○	○	○
810P	○	○	一件毎可/一括不可	○	○	x	携帯側に機能無し	○	○	○	○	○	○	○
820P	○	○	一件毎可/一括不可	○	○	x	携帯側に機能無し	○	x 表示異常	○	○	○	○	○

821P	○	○	一件毎可/一括不可	○	○	×	携帯側に機能無し	○	△ 表示異常	○	○	○	○	○
822P	○	○	一件毎可/一括不可	○	○	×	携帯側に機能無し	○	×	○	○	○	○	○
803T	○	○	1件毎可/一括不可 接続を一旦切断	○	○	○	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○
823T	○	○	一件毎可/一括不可接 続を一旦切断	○	○	○	携帯側に機能無し	○	○	○	○	○	○	○
824T	○	○	一件毎可/一括不可接 続を一旦切断	○	○	○	携帯側に機能無し	○	○	○	○	○	○	○
830T	○	○	1件のみ	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○
805SC	○	○	○	○	○	○	携帯側に機能なし	○	△ アンテナ表示不可	○	○	○	○	○
820SC	○	○	○	○	○	○	携帯側に機能無し	○	○	○	○	○	○	○
821SC	○	○	×	○	○	×	携帯側に機能無し	○	○	○	○	○	○	○
830SC	○	○	×	○	○	○	未確認	○	○	○	○	○	○	○
804N	X	X	-	-	-	-	携帯側に機能なし	-	-	-	-	-	-	-
830N	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○
904T	○	○	○	○	○	○	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○
910T	○	○	○	○	○	○	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○
920T	○	○	一件毎可/一括不可接 続を一旦切断	○	○	○	携帯側に機能無し	○	○	○	○	○	○	○
921T	○	○	×	○	○	○	携帯側に機能無し	○	○	○	○	○	○	○
930N	○	×	×	○	○	○	未確認	○	○	○	△ 音声・切替 不安定	×	○	○
920P	○	×	—	—	—	—	携帯側に機能無し	—	—	—	—	—	—	—
921P	△ 検索不安	×	—	—	—	—	携帯側に機能無し	—	—	—	—	—	—	—
930P	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○
931P	○	×	×	○	○	×	未確認	○	○	○	○	○	○	○
904SH	○	○	1件毎可/一括不可	○	○	X	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○
905SH	○	○	1件毎可/一括不可	○	○	X	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○
910SH	○	○	○	○	○	X	携帯側に機能なし	○	△ 電池表示不可	○	○	○	○	○
911SH	○	○	一件毎可/一括不可	○	○	×	携帯側に機能無し	○	△ アンテナ表示不可	○	○	○	○	○
912SH	○	○	1件毎可/一括不可	○	○	X	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○
913SH	○	○	1件毎可/一括不可	○	○	X	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○
920SH	○	○	一件毎可/一括不可	○	○	×	携帯側に機能無し	○	○	○	○	○	○	○
921SH	○	○	一件毎可/一括不可	○	○	×	携帯側に機能無し	○	○	○	○	○	○	○
922SH	○	○	一件毎可/一括不可	○	○	×	携帯側に機能無し	○	△ アンテナ表示不可	○	○	○	○	○
923SH	○	○	一件毎可/一括不可	○	○	×	携帯側に機能無し	○	○	○	○	○	○	○
930SH	○	○	1件のみ	○	○	×	×	○	電池のみ○	○	○	○	○	○
931SH	○	○	1件のみ	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○
932SH	○	○	1件のみ	○	○	×	×	○	電池のみ○	○	○	○	○	○
933SH	○	○	○	○	○	×	未確認	○	○	○	○	○	○	○
934SH	○	○	○	○	○	×	未確認	○	電池のみ○	○	○	○	○	○
935SH	○	○	×	○	○	×	未確認	○	○	○	○	○	○	○
936SH	○	○	×	○	○	○	未確認	○	○	○	○	○	○	○
913SHG	○	○	一件毎可/一括不可	○	○	×	携帯側に機能無し	○	○	○	○	○	○	○

## GARMIN Bluetoothハンズフリー対応携帯電話 接続情報

2009/11/05版

920SC	○	○	○	○	○	○	携帯側に機能無し	○	○	○	○	○	○	○
930SC	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○
931SC	○	○	○	○	○	×	未確認	○	○	○	○	○	○	○

※電話帳の転送に関しては相性問題が強く、削除不可や電源オフによる消失等不安定な動作となります。

au by KDDI														
機種	接続 携帯→nuvi	接続 nuvi→携帯	電話帳転送※ 携帯→nuvi	nuviからの ダイヤル通 話	検索結果 への発信	nuvi内通話履歴 からの発信	nuviのボイスダイ ヤル機能を利用	nuviで電話 を受ける	携帯側の ステータス表示	nuvi通話オプション				
										タッチ トーン	nuviから 通話	携帯から 通話	マイク 有効	マイク無効 (ミュート)
W44T	○	○	○(ZUMO不可)	○	○	○	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○
W61S	○	○	x	○	○	○	携帯側に機能無し	○	○	○	○	○	○	○
H001	x	○	○(ZUMO不可)	○	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○
T001	○	○	○(ZUMO不可)	○	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○
P001	x	○	○(ZUMO不可)	○	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○
CA001	○	○	○(ZUMO不可)	○	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○
SH001	○	○	○(ZUMO不可)	○	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○
W61S	○	○	○(ZUMO不可)	○	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○
W61T	○	○	○(ZUMO不可)	○	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○
W62H	○	○	○(ZUMO不可)	○	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○
W63H	○	○	○(ZUMO不可)	○	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○
W62CA	○	○	○(ZUMO不可)	○	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○
W63CA	○	○	○(ZUMO不可)	○	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○
W63SA	○	○	○(ZUMO不可)	○	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○
W64SA	○	○	○(ZUMO不可)	○	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○
W62SH	○	○	○(ZUMO不可)	○	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○
W64SH	○	○	○(ZUMO不可)	○	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○
W65T	○	○	○(ZUMO不可)	○	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○
Xmini	○	○	○(ZUMO不可)	○	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○
Sportio	○	○	○(ZUMO不可)	○	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○
Premier3	○	○	○(ZUMO不可)	○	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○
biblio	○	○	○(ZUMO不可)	○	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○
Sportioa	○	○	○(ZUMO不可)	○	○	○	x	○	○	○	△ 不安定	△ 不安定	○	○
SH002	○	○	○(ZUMO不可)	○	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○
CA002	○	○	○(ZUMO不可)	○	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○
G9	○	○	○(ZUMO不可)	○	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○
S001	○	○	○(ZUMO不可)	○	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○
Mobile Hivision CAM Wooo	○	x	x	○	○	x	未確認	○	○	○	○	○	○	○

※電話帳の転送に関しては相性問題が強く、削除不可や電源オフによる消失、消去不可等不安定な動作となります。

DoCoMo															
機種	接続 携帯→nuvi	接続 nuvi→携帯	電話帳転送※ 携帯→nuvi	nuviからの ダイヤル通 話	検索結果 への発信	nuvi内通話履歴 からの発信	nuviのボイスダイ ヤル機能を利用	nuviで電話 を受ける	携帯側の ステータス表示	nuvi通話オプション					
										タッチ トーン	nuviから 通話	携帯から 通話	マイク 有効	マイク無効 (ミュート)	
NM850iG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	X	X	X	X
P902i	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
P903i	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
P903iTV	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
P904i	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
P905i	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N-01A	○	×	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○
N-02A	○	×	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○
N-04A	○	×	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○
N-07A	○	○	×	○	○	×	未確認	○	○	○	×	○	○	○	○
N-09A	○	○	×	○	○	○	未確認	○	○	○	×	○	○	○	○
P-01A	○	○	○	○	○	○	未確認	○	○	○	○	○	○	○	○
P-02A	○	×	○	○	○	○	未確認	○	○	○	○	○	○	○	○
P-08A	○	×	×	○	○	○	未確認	○	○	○	×	○	○	○	○
P-09A	○	×	×	○	○	○ (発信履歴のみ)	未確認	○	○	○	×	○	○	○	○
F-01A	○	×	○	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○
F-03A	○	×	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
HT-01A	○	×	×	○	○	○	未確認	○	○	○	○	○	○	○	○
HT-02A	○	○	×	○	○	○	未確認	○	○	○	○	○	○	○	○
HT-03A	○	○	×	○	○	○	未確認	○	○	○	×	○	○	○	○
SH-03A	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
SH-04A	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
SH906i	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○
SH906iTV	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○
NM706i	○	○	×	○	○	○	未確認	○	○	○	○	○	○	○	○
NM705i	○	○	○	○	○	○	未確認	○	○	○	○	○	○	○	○
F1100	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○
HT1100	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○
Black Berry	○	×	○	○	○	○	未確認	○	○	○	○	○	○	○	○
Black Berry Bold	○	×	×	○	○	○	未確認	○	○	○	×	○	○	○	○
N-06A	○	×	○	○	○	○	未確認	○	○	○	×	△ 音声・切替 不安定	△ 切替 不安定	○	○
N-08A	○	×	○	○	○	○	未確認	○	○	○	×	△ 音声・切替 不安定	△ 切替 不安定	○	○
P-07A	○	○	○	○	○	○	未確認	○	○	○	×	△ 音声・切替 不安定	△ 切替 不安定	○	○
SH-06A	○	○	○	○	○	○	未確認	○	○	○	×	△ 音声・切替 不安定	△ 切替 不安定	○	○
SH-07A	○	○	×	○	○	○ (発信履歴のみ)	未確認	○	○	○	×	○	○	○	○

P905iTV	○	×	○	○	○	○	未確認	○	○	×	△ 音声・切替 不安定	△ 切替 不安定	○	○
F-09A	○	×	○	○	○	○	未確認	○	○	○ (nuvi から)	△ 音声・切替 不安定	△ 切替 不安定	○	○
T-01A	○	×	×	○	○	○	未確認	○	○	×	○	○	○	○

※電話帳の転送に関しては相性問題が強く、削除不可や電源オフによる消失、消去不可等不安定な動作となります。

※P903i/iTV/905i使用時は以下の操作にて使用可能

1. 携帯電話側のBluetooth設定を「ダイヤルアップ登録待機」状態にします。
2. nuvi360/zumoから、Bluetooth携帯の検索を行います。  
見つからない場合は、何回か試し頂くか、nuvi360/zumoの再起動を行います。
3. nuvi360/zumo側で、発見した携帯電話を選択して「OK」を選択します。
4. 携帯電話側にパスキーの入力を求める画面が表示されたら、パスキー「1234」を入力します。  
携帯電話側に表示されない場合は、上記「3.」の操作を再度行います。  
また、パスキー入力画面は、表示されるまで時間がかかる場合があります。
5. パスキーの入力が終わったら携帯電話側で、「登録機器リスト」から、nuvi360/zumoを選択します。
6. 上記選択後、種類を選択する必要があるため、「ハンズフリー」を選択します。