

## &lt;お知らせ&gt;

テスト結果は、接続を保証するものではありませんので、参考データとしてご利用ください。  
 2011年11月現在、動作確認が取れていない機種については掲載しておりません。  
 携帯電話機種個別の操作方法や接続方法は、携帯電話付属の操作説明書をご覧ください。  
 携帯電話機種によって、仕様変更(ソフトウェア更新)が行われた場合、結果と異なる事があります。  
 携帯電話機種によって、nuviの動作が不安定になる場合があります。  
 携帯電話機種によって、nuviが有しているBluetoothの全機能は使用できない場合があります。  
 電話帳の転送に関しては相性問題が強く、文字化けや削除不可、電源オフによる消失、  
 消去不可等不安定な動作となる場合があります。

## ペアリング実施時の注意事項

ペアリングできない場合には、何度かリトライを実施して下さい。一旦nuvi及び携帯電話の電源OFF/ONを実施して下さい。  
 nuvi 携帯でペアリングする場合、一部の携帯電話では、待ち受け画面で実施してしないと接続できない場合があります。  
 携帯電話機種によって、ハンズフリー として実施して下さい。  
 通話履歴表示は、携帯電話機種によって何度か通話を行わないと表示されない場合があります。

## SOFTBANK nuvi 2465/2565/2580/2580Z/2582

機種	接続方法		電話帳転送		nuvi内通話履歴からの発信	携帯側のステータス表示
	携帯	nuvi	携帯	nuvi		
001DL				x		
001HT						
001N	x		x	x	x	
001P			x	x		
001SH				x		
002SH				x		
003P				x		
003SH				x		
003Z				x		
004SH				x		
005SH				x		
006SH				x		
007SH				x		
008Z				x		
841N	x		x	x	x	x
841SH				x		
841SH s				x		
842SH				x		
931N	x		x	x	x	x
940N	x		x	x	x	x
940P			x	x		
940SC	x			x		
940SH				x		
941P			x	x		
941SC			x	x		
941SH				x		
942P			x	x		
942SH				x		
943SH				x		
944SH				x		
945SH				x		
iPhone 4/4S						
X01SC						
X02T						

X06HT					
X06HT					

## au by KDD nuvi 2465/2565/2580/2580Z/2582

機種	接続方法		電話帳転送		nuvi内通話履歴からの発信	携帯側のステータス表示
	携帯	nuvi	携帯	nuvi		
CA003		x		x		
CA004				x		
CA005				x		
CA006		x		x		
CA007		x		x		
CAY01		x		x		
HOYO02		x		x		
IS01						
IS02			x			(機種名が非表示)
IS03				x		
IS04						
IS05				x		
IS06				x		
IS11CA					(番号のみ表示)	
IS11PT				x		
IS11S				x		
IS11SH				x		
IS12SH				x		
IS12T						
ISW11HT				x		
K007		x		x		
K009		x		x		
Phone UI		x		x		
S003		x		x		
S004		x		x		
S005				x		
S006		x		x		
S007		x		x		
SA002		x		x		
SH004				x		
SH005		x		x		
SH006		x		x		
SH007		x		x		
SH008		x		x		
SH009		x		x		
SH010		x		x		
SH011				x		
SHX11				x		
SOY03		x		x		
SOY04		x		x		
T003		x		x		
T004		x		x		
T005		x		x		
T006		x		x		
T007		x		x		
T008		x		x		
TSX05		x		x		

## DoCoMo nuvi 2465/2565/2580/2580Z/2582

機種	接続方法		電話帳転送		nuvi内通話履歴からの発信	携帯側のステータス表示
	携帯	nuvi	携帯	nuvi		
CA-01C			x	x		
F-01B				x	x	
F-01C			x	x		
F-07B			x	x		
F-10C				x		
F1100				x		
F-12C				x		
L-04C						
N-03C				x		
N-04B				x		
N-04C						
N-06C				(番号のみ表示)		
N-07B				x	x	
P-01B				x		
P-02B			x	x	(発信履歴からのみ)	
P-04B				x		
P-05C			x	x		
P-06B				x		
P-07C				x		
SC002C						
SC-01B						
SC-02C						
SH-01B				x		
SH-03B				x		
SH-03C				x		
SH-05C			x	x		
SH-06C				x		
SH-07B				x	(発信履歴からのみ)	
SH-09C			x	x		
SH-10C			x	x		
SH-12C						
SO-01B						