



Edge 205/305 英語版

オーナーズマニュアル



© Copyright 2005–2006 Garmin Ltd. or its subsidiaries.

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, U.S.A.
Tel. 913/397.8200 or
800/800.1020
Fax 913/397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle
Abbey Park Industrial Estate
Romsey, SO51 9DL, U.K.
Tel. 44/0870.8501241
Fax 44/0870.8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099

開発・製造 ガーミンコーポレーション
発売元 株式会社いいよねっと

(株)いいよねっとはオリジナル英語マニュアルを日本語翻訳し利用する権利をGARMIN社から与えられています。本マニュアルは英語マニュアルを元に翻訳編集したもので、本マニュアルのいかなる部分も(株)いいよねっとの事前承諾なしに転載および複製することはできません。本マニュアルの内容および本製品本体のソフトウェアは、改良の為予告なく変更されることがあります。

本マニュアルの内容につきましては万全を期して作成しておりますが、記載漏れや誤りがないことを保証するものではありません。

本製品およびその他の GARMIN 社製品の使用・操作に関する最新・補足情報については、GARMIN 社 (www.garmin.com) および (株)いいよねっとウェブ・サイト (www.iioy.net) にアクセスして下さい。

GARMIN、Auto Lap、Auto Pause、は登録商標であり、Edge、GSC10、Virtual Partner、Training Center は GARMIN 社商標です。GARMIN 社の明確な許可を得ずに使用することはできません。

GARMIN 社および (株)いいよねっとでは、本製品を使用したことにより生じたお客様の損害、逸失利益、または第三者のいかなる請求につきましても一切その責任を負いかねます。また、故障・修理およびその他の理由によるお客様の内部データが消失する等のお客様の損害、逸失利益につきましても一切その責任を負いかねますので、予めご了承下さい。



目次

はじめに	5	心拍アラート	23
本マニュアルについて	5	ケイデンスアラート	24
基本	6	バーチャルパートナー	25
バッテリーの充電	6	ワークアウト	26
ボタン操作	7	ワークアウトを利用する	27
アイコン	8	初級トレーニング	27
Edgeの取り付け方	9	インターバルトレーニング	30
Edgeの設定	11	上級トレーニング	31
衛星信号の捕捉	12	コース	36
心拍計の装着	13	コース作成	36
GSC10の装着	14	コースを利用する	37
ユーザープロフィール	17	履歴	38
バイクプロフィール	17	履歴の確認	39
バックライトとコントラスト	18	ラップの詳細	39
トレーニング機能	19	履歴の消去	41
自動ポーズ/ラップ	19	ナビゲーション	42
アラート機能	21	地図ナビゲーション	42
時間/距離アラート	21	ポイントの登録と検索	42
スピードアラート	22	ルートナビゲーション	45

GPS情報.....	47	トレーニングと心拍ゾーン.....	63
GPSについて.....	48	センサーのペアー.....	65
設定	48	ケイデンス.....	66
データ項目の設定.....	49	気圧高度計.....	67
システム設定.....	50	トレーニングセンター.....	67
ユーザープロフィールの編集..	54	Edgeのクリーニング.....	69
バイクプロフィールの編集.....	54	ユニット.....	69
ゾーン設定.....	55	耐水性.....	69
スピードゾーン.....	55	仕様	70
心拍ゾーン.....	56	電池交換.....	71
データ記録.....	57	FCC準拠.....	72
付録	58	ソフトウェア・ライセンス契約	
データ項目.....	58	72
アクセサリ.....	62	注意・警告.....	74
心拍計データについて.....	62	CE準拠.....	76
		索引	78

はじめに

Edge205/305をお買上げ頂きまして、誠にありがとうございます。Edgeはあなたのサイクリングデータを記録する高度なGPS対応のサイクルコンピュータです。

本マニュアルについて

Edge205/305の機能を十分に理解して頂くために本マニュアルをお読み下さい。本マニュアルは7部構成となっています。

基本-Edgeの充電方法、心拍計の使用方法和装着方法、各ボタン機能の説明、GSC10・ケイデンスセンサーおよびEdgeの使用方法和、設置方法を説明します。

トレーニング-トレーニング計画の作成方法とアラートの設定を説明します。

履歴-過去のトレーニング記録確認や管理方法を説明します。

ナビゲーション-位置の記録と検索、ルートを作成方法などのナビゲーション機能について説明します。

設定-トレーニング方法をより快適にするための設定を方法を説明します。

付録-製品仕様、付属のトレーニングセンターのインストール方法やアクセサリーについて。

索引

基本

バッテリーの充電

Edgeは充電式リチウムバッテリーで、付属のACアダプターで充電ができます。Edgeを使う際には、最低3時間程度のバッテリー充電を行ってください。

また、一回の充電完了につき、約12時間の連続使用ができます。

EdgeにUSBケーブルとパソコンをつないでも、充電が行えます。

注意: ご使用前はUSBポートや保護カバーが濡れていないこと、汚れていないことを確認してください。


Edgeの充電をする:

1. Edgeの背面にあるUSB接続口の保護カバーを持ち上げます。
 2. 付属のACアダプターをUSBポートに接続します。
- ACアダプターをコンセントに取付けると充電が開始されます。充電が完了すると連続約12時間使用できます。



USBポートは保護カバーの下にあります。

注意: Edgeを充電する際には、外気温度が0℃～50℃以内の場所で行ってください。



ボタン操作



1 電源

- 数秒間押し続けると電源のオン/オフができます。
- 押してすぐ離すとバックライト点灯のオン/オフができます。

2 mode (モード)

- メニュー画面、地図ページ、タイマーページ等の切り替え表示が出来ます。
- 前のページに戻ります。
- 数秒間押し続けると「Bike Profile (バイクプロフィール)」を表示します。

3 reset/rap (リセット/ラップ)

- 数秒間押し続けるとタイマーリセットができます。
- ラップを作成します。


4 start/stop (スタート/ストップ)


タイマーのスタート/ストップができます。


- 5** アップ(▼)/ダウン(▼)
- オプションや項目の選択に使用します。
 - 画面のスクロールに使用します。
 - 衛星ページでコントラスト調整ができます。
- 6** enter (決定)
選択を決定する際に使用します。


注意: Edgeを強制終了するには、*modo* (モード)と*reset/rap* (リセット/ラップ)を同時に押してください。


アイコン

 **バッテリーアイコン:**
現在のバッテリー残量が表示されます。

 **衛星アイコン:**
衛星状態が表示されます。「3D」と表示されると4個以上の衛星が捕捉されていることを示します。

 **USB接続:**
USBケーブルでPCに接続すると表示されます。

 **タイマーアイコン:**
タイマー実行時に表示されます。

 **心拍アイコン:**
データ受信中は点滅しません。

 **ケイデンスアイコン:**
データ受信中は点滅しません。

Edgeの取り付け方


衛星をより捕捉しやすくするために、Edgeの画面がなるべく上空を向くようにして取り付けます。

取り付ける位置はハンドルバー、もしくは軸(ステム)等、しっかりと固定できる位置へと付属のバイクマウントを使用して取り付けてください(縦用と横用があります)。

また、付属のウェッジをご使用になる際には、バイクマウントの下へしっかりと固定し、Edgeの位置(向き)を調整してください。

Edgeをハンドルバー・軸(ステム)に取り付ける:

1. バイクの軸(ステム)にウェッジを置き、その上にマウントを置きます。この時、必ずマウントのリリースレバーがEdgeの左側になるように置いてください。(次ページ 2.へ)



バイクマウント

縦用と横用があるので、状況に応じて使い分けてください。

注意: 必ずマウントのリリースレバーをEdgeの左側になるように置いてください。取付け間違えると、取り外しが困難になります。

25.4mm以下のバーに取り付ける:

1. バーの直径を増やすにはラバーパッドを使用します。バイクマウントの下へと置いてください。ラバーパッドには、スリップ止め効果もあります。(次ページの 2.へ)

基本

2. バイクマウントの固定ケーブルを、バーや軸(ステム)等に巻き、固定ケーブルの先をバイクマウントの二つ穴へ通してしっかりと固定してください。
3. 本体が垂直になるようにEdgeをバイクマウントへ平行に取り付けます。



4. マウントの右側から左側へとスライドさせ、カチッと音が鳴ることを確認してください。



ハンドルバーへ取り付けられた場合

Edgeを取り外す:

バイクマウントのリリースレバーを押しながら、Edgeを右側へスライドさせます。